



SEM-PRO

GEBRUIKSKLARE BEHANGERSLIJM VOOR LICHT OF ZWAAR BEHANG

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

SEM-PRO is een gebruiksklare lijm voor het lijmen van standaard behangpapier, licht of zwaar. Uitstekende glijding. Transparant na droging. Laat geen vlekken na.

SAMENSTELLING, FORM EN KLEUR.

Lijm onder de vorm van een pasta op basis van zetmeel, water en conserveringsmiddelen.

SEM-PRO bestaat in de vorm van een smeulige doorzichtige gel.

TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton of cementpleister.

AFWERKING.

Licht of zwaar behang.

TE CONULTEREN DOCUMENTEN.

DTU 59.4.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

Densiteit: ongeveer 1.

VERPAKKING.

Plastic emmers van 5 en 15 kg.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschermt tegen vorst en extreme hitte (opslagtemperatuur tussen 0 en 30 °C) en 1 à 2 maanden na eenmaal te zijn geopend.

UNIVERSELE BEHANGERSLIJM

Met de gebruiksklare SEM-PRO kan u snel en makkelijk alle gangbare behangsoorten lijmen, zonder het risico op vlekken of klonters.

VOORDELEN

- Zeer hoog rendement.
- Uitstekende glijding.
- Transparante lijm na droging.

VERWERKINGSADVIES

Na gebruik de emmer hermetisch sluiten en opslaan in een droge en koele ruimte.



VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 8 en 35 °C bedragen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, droog, stofvrij en normaal absorberend zijn. De ondergrond moet ook voldoen aan de vereisten van het DTU 59.4.

Op absorberende ondergronden (gipstegels, gipsplaten,...) eerst onze grondlaag PRIM-PLAQUE aanbrengen.

Oud behang verwijderen.

Oude verf afschuren, wassen en afspoelen. Niet hechtende verf verwijderen.

Op zachte ondergronden onze verharder DUR-CIFOND aanbrengen.

Om de banen makkelijker te kunnen verstellen, is het aan te raden de ondergrond voor te lijmen met verdund SEM-PRO, namelijk 1 volume lijm voor 3 à 4 volumes water.

LIJMEN VAN DE BEKLEDING.

Lijm gelijkmatig en voldoende aanbrengen op de achterkant van de baan.

De lijm (ongeveer 5 à 10 minuten) laten inweken volgens de richtlijnen van de fabrikant van de bekleding. Het is mogelijk meerdere banen op voorhand klaar te maken indien deze verwerkt kunnen worden binnen de 40 minuten (droogtijd van de lijm).

De twee uiteindes van de baan naar binnen plooiën tot ze elkaar net niet raken.

AANBRENGEN VAN DE BEKLEDING.

De baan bovenaan op de muur aanbrengen en gladrijven van boven naar beneden en van het midden naar de zijkanen.

Overtollig lijm tussen de naden verwijderen met een spons en eroverheen gaan met een nadenroller.

Verse lijm vlekken verwijderen met een vochtige spons.

VERBRUIK. 200 g/m².

