



SEM-PRO XXL

BEHANGERSLIJM

GEBRUIKSKLAAR – HOGE KWALITEIT VINYLBEHANG, SPECIAAL BEHANG EN VLIESBEHANG

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

SEM-PRO XXL is een hoogwaardige, gebruiksklare, met hars versterkte lijm voor het lijmen van vinylbehang, geschuimd vinyl met reliëf, speciaal behang (veloursbehang, weefselbehang, ...) Geschikt voor verwerking in keukens en badkamers. Transparant na droging. Laat geen vlekken na.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Lijm onder de vorm van een pasta op basis van zetmeel, cellulose-ether, hars, water en conserveringsmiddelen. SEM-PRO XXL bestaat in de vorm van een smeuge gel met een lichtwitte kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton of cementpleister.

AFWERKING.

- Vinylpapier.
- Geschuimd vinyl met reliëf.
- Lichte textielbekleding.
- Overschilderbaar vliesbehang.
- Speciaal behang (veloursbehang, weefselbehang).

TE CONULTEREN DOCUMENTEN. DTU 59.4.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

Densiteit: ongeveer 1.

VERPAKKING.

Plastic emmers van 5 en 15 kg.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschermt tegen vorst en extreme hitte (opslagtemperatuur tussen 0 en 30 °C) en 1 à 2 maanden na eenmaal te zijn geopend.

HOOGWAARDIGE BEHANGERSLIJM

Dankzij het hars in de samenstelling wordt SEM-PRO XXL aanbevolen voor het lijmen van vliesbehang, speciaal behang of vinylbehang, in het bijzonder voor vochtige ruimtes (keukens, badkamers).

VOORDELEN

- Geschikt voor alle types behang.
- Gebruiksklaar.
- Laat geen vlekken na.

VERWERKINGSADVIES

Voor een stabiel resultaat de rollen behangpapier minstens 48 uur op voorhand laten acclimatiseren in de te behangen ruimte.



VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 8 en 35 °C bedragen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, droog, stofvrij en normaal absorberend zijn. De ondergrond moet ook voldoen aan de vereisten van het DTU 59.4.

Op absorberende ondergronden (gipstegels, gipsplaten, ...) eerst onze grondlaag PRIM-PLAQUE aanbrengen. Oud behang verwijderen.

Oude verf afschuren, wassen en afspoelen. Niet hechtende verf verwijderen.

Op zachte ondergronden onze verharder DURCIFOND aanbrengen.

Om de banen makkelijker te kunnen verstellen, is het aan te raden de ondergrond voor te lijmen met verdund SEM-PRO XXL, namelijk 1 volume lijm voor 3 à 4 volumes water.

LIJMEN VAN DE BEKLEDING.

Lijm gelijkmatig en voldoende aanbrengen op de achterkant van de baan. De lijm (ongeveer 5 à 10 minuten) laten inweken volgens de richtlijnen van de fabrikant van de bekleding. Het is mogelijk meerdere banen op voorhand klaar te maken indien deze verwerkt kunnen worden binnen de 40 minuten (droogtijd van de lijm). De twee uiteindes van de baan naar binnen plooiën tot ze elkaar net niet raken.

AANBRENGEN VAN DE BEKLEDING.

De baan bovenaan op de muur aanbrengen en gladwrijven van boven naar beneden en van het midden naar de zijanten. Overtollig lijm tussen de naden verwijderen met een spons en eroverheen gaan met een nadenroller. Verse lijmplekken verwijderen met een vochtige spons.

VERBRUIK. 200 g/m².

