



SEM-SOL

POLYVALENTE VLOERLIJM VOOR BEKLEDINGEN IN TEXTIEL EN PVC

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een schimmelwerende behandeling voor kunststof- en textielbekledingen op vloeren.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Acrylhars in emulsie, kleefmiddel, verdikkingsmiddel en diverse toeslagstoffen.

De pasta heeft een ivoorwitte kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

BINNENVLOEREN:

- Gipsplaten voor vloeren.
- Zelfnivellerend afwerkpleister voor vloeren.
- Anhydrietgebonden dekvloer.
- Houten panelen.
- Beton.
- Vloerverwarming.

AFWERKING.

- PVC-bekledingen (homogeen of op schuimrug) in tegels of in banen.
- Vast tapijt en naaldvilttapijt met rugzijde in SBR, latex, PVC of polypropyleen.
- Textielbekleding op Action Back-rug.
- Vloertegels in kurk.
- Tapijt in natuurmateriaal op SBR-schuimrug.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

DTU 53.1 (Vloerbekledingen in textiel) en 53.2 (vloerbekledingen in kunststof). Lastenboek van het CSTB Nr. 2055.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Wachtijd: 15 minuten.
- Open tijd: 60 minuten.
- Afbindtijd: 24 tot 48 uur.
- Densiteit: ongeveer 1,4.
- Droge stofgehalte: 73 %.

BIJHORENDE PRODUCTEN.

Voor de uitvulling van vloeren:

KEDOPLAN AUTOLISSANT P2,
KEDOPLAN SUPER P3,
KEDOPLAN EXPRESS.

VERPAKKING.

Emmers van 1,5 – 6 en 20 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen koude en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

Verwerkingstemperatuur: 10 tot 25 °C.

Op anhydrietgebonden dekvloeren de film van het oppervlak opschuren, stofvrij maken en onze primer PRIM-SM aanbrengen.

Op spaanplaten PRIM-SM aanbrengen.

In het geval van verlijming op vloerverwarming moet de verwarming 48 uur voor de verwerking uitgezet worden en mag deze 48 uur na de verwerking geleidelijk terug in dienst gesteld worden.

Niet geschikt voor de plaatsing van linoleum.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergrond moet zuiver, gezond, droog, solide, glad, vlak en normaal absorberend zijn.

Op een onregelmatige ondergrond eerst ons zelfnivellerend vloerproduct KEDOPLAN SUPER P3 aanbrengen.

TOEPASSING EN TYPE VERLIJMING.

De lijm uitsmeren over de ondergrond met behulp van een gepaste getande spatel.

De aangebrachte hoeveelheid moet 200 g/m² bedragen voor bekledingen met een gladde rug en 300 g/m² voor bekledingen met een ruwe rug.

Een wachttijd in acht nemen vooraleer de bekleding aan te brengen. De lengte van de wachttijd hangt af van de aard van de ondergrond, de omgevingsomstandigheden en het type te verlijmen bekleding.

De bekleding aanbrengen en goed aanwrijven naar de randen toe.

Gereedschap met water reinigen en lijmresten met water verwijderen voordat de lijm droog is. Emmer sluiten na gebruik.

VERBRUIK.

Ongeveer 200 à 300 g/m² afhankelijk van de bekleding en het gereedschap dat wordt gebruikt voor de verwerking.

LIJM VOOR VLOERBEKLEDINGEN IN TEXTIEL EN PVC

Dankzij zijn zeer comfortabele open tijd, zorgt SEM-SOL voor een eenvoudigere verlijming van vloerbekledingen in textiel of kunststof.

Deze hoogwaardige lijm is ook geschikt voor het verlijmen van vloertegels in kurk.

VOORDELEN

- Hoge aanvangskleefkracht.
- Zeer lange verwerkingstijd (60 min).

VERWERKINGSADVIES

Alvorens de ondergrond te verlijmen, de bekleding uitrollen en eventuele plooien wegwerken.

De bekleding terugplooien tot de helft van het oppervlak, verlijmen en vervolgens de bekleding tegen de ondergrond aanwrijven. Daarna hetzelfde doen voor de andere helft.

